



carlo de giorgi s.r.l.

Via Tonale, 1 – 20021 Baranzate di Bollate (MI) – Italy

Tel. +39.02.356.15.43 – Fax +39.02.356.18.08

HİDROLİK PRES

Kullanım ve Bakım Kılavuzu

1. Hidrolik presin ayar kolunu muflaya göre ayarlayarak kolu açınız.
2. Muflayı yerine oturtunuz.
3. Ayar kolunu muflanın üzerine basınız.
4. Pres kolunu manometredeki basınç 150 atü olana kadar basınız. 150 atü den fazla basınç uygulamak presin dökümünün çatlamasına neden olabilir.
5. Alçı kuruyana kadar bekleyiniz.
6. Alçı kuruduktan sonra hava vidasını gevşeterek basıncı sıfırlayınız.
7. Ayar kolunu gevşeterek muflayı alınız.

DİKKAT!

Hidrolik preslerde sadece 20/50 motor yağı kullanınız.

Presin temizlik ve bakımını düzenli olarak yapınız.